

5.2 消耗部品リスト

品名	HPR 7B		HPR 5B		耐久時間 (Hr)
	部品コード	個数	部品コード	個数	
ボルト	280070041	1	260180080	1	10000
フィードローラ	260220060	1	260210060	1	1000
ミリングローラ	260130069	1	260180830	1	800
スクリーン	260130009	2	260180121	2	500
リング	260130015	1	260180130	1	6000
パイプ	260220780	1	260210785	1	9000
ブレード (翼車)	260210330	1	260210330	1	6000
スプリング	260131650	1	260150771	1	1500
スプリング	280070066	1	280070066	1	1500
プレート (板バネ)	260150260	2	260150260	2	3000
Vベルト	FD13A049 (A-49)	1	FD13A047 (A-47)	1	2000
Vベルト (50 Hz)	FD11B080 (B-80)	3	FD11B079 (B-79)	2	2000
Vベルト (60 Hz)	FD11B079 (B-79)	3	FD11B078 (B-78)	2	2000
アーム (抵抗板)	260130020	1	260130020	1	3000

注 (1) 上記消耗部品の耐久時間は、地域、使用条件などにより異なる場合があります。

(2) 機械の納入または生産中止後 10 年以上経過したものは、部品を供給できない場合があります。(電子部品はこれ以下の場合があります)

(3) 消耗部品は、次のような場所を避けて保管してください。

- 1) 高温、多湿の場所
- 2) 火気のある場所
- 3) 直接日光のあたる場所
- 4) ほこりの多い場所

保守・点検のしかた