

13 消耗品リスト

表 13-1 消耗部品一覧 (SAF 2A)

No.	部品コード	品 名	数量	耐久時間	備 考 (保守画面品名)
1	261721220	アブレイシブローラ	1	4200 時間	アブレイシブローラ 1
2	261721110	アブレイシブローラ	3	4200 時間	アブレイシブローラ 2
3	261721210	アブレイシブローラ	2	4200 時間	アブレイシブローラ 3
4	261721630	フィードローラ	1	4200 時間	#1 フィードローラ
5	261721320	スクリーン	2	2100 時間	#1 スクリーン
6	261721730	レジスタンスプレート	1	4200 時間	レジスタンスプレート
7	261721303	クリック	7	4200 時間	クリック
8	RB029601	テイコウツメ	3	4200 時間	ケリダシツメ
9	FD19850800	V ベルト 5VX 800	6	4200 時間	#1, #2 共通 #1 ウェッジベルト #2 ウェッジベルト
10	261722205	フィードローラ	2	4200 時間	#2 ネジロール
11	261722100	カクハンロール	2	2100 時間	#2 カクハンロール
12	261722270	スクリーン	2	1050 時間	#2 スクリーン
13	261732955	プレート	1	6300 時間	——
14	FR00461014A	マノスターゲージ WO-81PCS	1	2100 時間	——
15	FL005A01150	ダクトホース (タイユ) 150	720 mm	2100 時間	——